

Skarvning mellan vätskebaserat tätskikt, folie eller skiva

Observera

Metoden beskriver endast skarvning i nybyggnation och renovering där val av olika tätskikt i samma utrymme medvetet gjorts och skarvning utförs under nyinstallation av Webers våtrumssystem i utrymmet.

Metoden rekommenderas inte för skarvning mot befintliga tätskikt eller mot tätskikt som inte anges nedan.

- För vätskebaserat tätskikt utförs skarvning efter att angiven primermängd (Tec 1 Tätskiktsprimer) applicerats på underlaget, enligt för systemet aktuell monteringsanvisning.
- Mellan Tec Folie och Tec Dispersionstäckskikt utförs skarvningen efter att folien limmats, enligt för systemet aktuell monteringsanvisning.
- Mot Litex Våtrumsskiva utförs skarvning med samma metod som vid användning av Tec Folie.

A. Utförande av skarvning

Observera

Vid montering av Tec Tätremsa ska mängden Tec 2 vara tillräcklig för att ge full övervätning på baksidan av Tec Tätremsa men inte överflödigt.

Detta då onödigt blåsbildning kan förekomma om för stor mängd tätskiktsmembran används bakom tätremsan. Tec Tätremsa ska monteras så att inga blåsor förekommer.

1. Pensla eller rolla Tec 2 Tätskiktsmembran över skarven.
2. Applicera Tätremsan över skarven mellan de båda tätskikten och bearbeta denna med plastspackel eller liknande så att inga blåsor förekommer.
3. Pensla eller rolla Tec 2 Tätskiktsmembran flödigt över Tätremsan samt minst 3 cm bredvid så att underlaget inte syns igenom och kanten på tätremsan är väl förseglad.
4. Fortsätt sedan montering av valda tätskikt, enligt för systemen aktuella monteringsanvisningar.



Anslutning mellan Tec Folie, Tec Dispersionssystem och Litex oavsett kombination.

B. Alternativ skarvning mellan Tec Folie och annat Weber våtrumssystem

1. Montera Tec Folie så att 5 cm olimmad folie överlappar applicerad primer i det vätskebaserade tätskiktet.
2. Pensla eller rolla Tec 2 Tätskiktsmembran under överlappet samt min 3 cm utanför.
3. Vik ner och stryk fast överlappet på sätt så att inga blåsor förekommer.
4. Pensla eller rolla Tec 2 Tätskiktsmembran flödigt över kanten samt minst 3 cm bredvid på var sida om skarven så att underlaget inte syns igenom och kanten är väl förseglad.
5. Fortsätt sedan montering av valda tätskikt, enligt för systemen aktuella monteringsanvisningar.



Alternativ skarvning mellan Tec Folie och annat Weber våtrumssystem.